

UHU® DESENTUPIDOR ENERGY

UHU DESENTUPIDOR ENERGY DESENTOPE SEM FALHAS. ELIMINA AS CAUSAS MAIS COMUNS DE ENTUPIMENTO EM 15 MINUTOS.



Pontos a ter em conta: Não aperte a garrafa ao usá-la e evite salpicos. Não adicione água (quente) ou outros produtos. Não utilize este produto juntamente com um desentupidor de borracha. Não espere até que os canos estejam completamente entupidos para agir. Apenas para uso na casa de banho, cozinha e ralos/canos de escoamento de chuveiros. Não misturar o produto com outros produtos de desentupimento ou limpeza.

CONDIÇÕES / EXECUÇÃO DOS TESTES

* Teste em laboratório numa situação em casa de banho (sabão, cabelos)

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Armazenar num local seco, fresco e ao abrigo do frio extremo. A garrafa não pode ser reutilizada. Prazo de validade: 18 meses, no mínimo.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UHU Desentupidor Energy desentope sem falhas. Elimina as causas mais comuns de entupimento em 15 minutos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Este produto é adequado para lava-loiças, lavatórios, bases de chuveiro, etc. Elimina as causas mais comuns de entupimento:

Cozinha: restos de legumes, fruta, café, cinza, pó, óleo, gordura, detergente, etc.
Chuveiros e casas de banho: cabelos, sabão, pasta de dentes, gel de barbear, etc.

PROPRIEDADES

- Desentope sem falhas
- Ação direta sobre a causa do entupimento(15 min)
- Pronto-a-usar
- Com componentes de proteção dos canos / seguro para os canos
- Tampa de segurança para crianças

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Abra a embalagem com cuidado carregando na tampa de segurança para crianças e rodando-a. Despeje todo o conteúdo da garrafa no ralo, mesmo em caso de água estagnada.

Tenha cuidado com os salpicos. Deixe atuar no mínimo 5 minutos. No caso de entupimentos mais severos, deixe atuar durante mais tempo. O gel concentrado penetrará nos canos e eliminará mesmo os entupimentos mais difíceis. Em seguida, despeje água quente no ralo.