

UHU® DESUMIDIFICADOR ORIGINAL

PARA UMA CASA CONFORTÁVEL



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Para uma casa confortável. Combate a humidade, a condensação e o cheiro a mofo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Combate a condensação, os odores a mofo e bolor. O Desumidificador não tem cheiro, é silencioso, não consome energia e é fácil de reabastecer. O desumidificador reduz um nível de humidade relativa demasiado alto em todos os espaços fechados, com pouca ou nenhuma ventilação. Ideal para caves, garagens, sótãos, armários, caravanas, barcos, celeiros etc.

PROPRIEDADES

- Absorção ótima de humidade
- Fácil de reabastecer
- Adequado para todas as recargas de 450 g

APLICAÇÃO

Cobertura: 900 g chegam para aproximadamente 3 meses num espaço com até cerca de 90 m³ e absorvem cerca de 1 litro de água com um enchimento de 900 g, consoante a temperatura, humidade e tamanho da divisão

Instruções de utilização:

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – REABASTECER COM SACO DE RECARGA OU PASTILHA DE HUMIDADE

1. Corte cuidadosamente a embalagem, abra e retire o saco de recarga ou a pastilha de humidade.
2. Retire a tampa do dispositivo e coloque o saco de recarga ou a pastilha no recipiente.

Atenção: Certifique-se de que o saco de recarga não sai fora do dispositivo.

3. Coloque novamente a tampa e o Desumidificador está pronto para ser utilizado.
4. Coloque o dispositivo numa superfície sólida e estável.
5. É fácil esvaziar o Desumidificador assim que o sal tiver completamente dissolvido (elimine o saco de recarga vazio). Consulte as instruções à parte para esvaziar o dispositivo.
6. Reabasteça com uma recarga nova.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – REABASTECIMENTO COM CRISTAIS

1. Corte cuidadosamente a embalagem.
2. Retire a tampa do dispositivo e distribua uniformemente os cristais no recipiente até ao indicador "MAX".
3. Coloque novamente a tampa e o Desumidificador está pronto a ser utilizado.
4. Coloque o dispositivo numa superfície sólida e estável.
5. É fácil esvaziar o Desumidificador assim que o sal tiver completamente dissolvido. Consulte as instruções à parte para esvaziar o dispositivo.
6. Reabasteça com uma recarga nova.

ESVAZIAR O DISPOSITIVO

Abra as portas do dispositivo sobre a sanita e esvazie o depósito. Lave bem a sanita com água.

Importante: O líquido derramado pode manchar. Em caso de manchas, lave imediatamente com muita água e seque devidamente. Repita se necessário. Evite o contacto com couro e metal: estes materiais podem ficar danificados.

Manchas/resíduos: O derrame de líquidos pode produzir marcas na superfície. Em caso de derrame de líquidos, limpe imediatamente com muita água e absorva sucessivamente até secar. Evite o contacto com couro, madeira, pedra e metal, uma vez que estes materiais podem ser afetados negativamente.

Conselho: Coloque sempre o Desumidificador Air Max® Original numa superfície plana e estável.

Pontos a ter em conta: A temperaturas mais baixas, o Desumidificador tem um funcionamento mais lento e pode ocorrer aglomeração. Aumentar a temperatura irá acelerar novamente o funcionamento. Evite verter a recarga ou a humidade recolhida: couro, madeira, pedra e metal podem ser afetados negativamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Base química: Cloreto de cálcio

Cor: Branca

Especificações: Absorção de água: cerca de 1 grama de água por grama de sal.



DESUMIDIFICADOR ORIGINAL

PARA UMA CASA CONFORTÁVEL

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

5 anos

Esta informação resulta da realização de testes rigorosos. Esta Ficha Técnica foi preparada com o melhor do nosso conhecimento para lhe fornecer aconselhamento durante a colagem. Não podemos ser responsabilizados pelas consequências ou qualquer tipo de dano no âmbito da respectiva aplicação, dado que existem uma diversidade de factores envolvidos (tipo e combinação de materiais e métodos de trabalho) que estão para além do nosso controlo. Os utilizadores devem efectuar as suas próprias verificações e ensaios. Apenas podemos assumir a responsabilidade pela consistente elevada qualidade do nosso produto.